

La CARE TAG™

Calabasas, California 91302 • (818) 223-3234 • www.lacaretag.com • info@lacaretag.com



**TO PROPERLY APPLY YOUR
LA CARE TAG IRON-ON LABEL,
PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW:**

- 1. Set your iron to cotton – NO STEAM!**
- 2. Wait until the iron gets hot.**
- 3. Apply labels to CLEAN, thoroughly dry garments only.**
Labels applied to soiled or damp garments
will not adhere properly.
- 4. Place label on garment in desired location.**
- 5. Cover label with the enclosed pressing cloth (printed side up).**
- 6. FIRMLY** press heated iron on the pressing cloth for 15-30 seconds
(make sure entire label is covered with the heated
iron to prevent edges from lifting).
- 7. Allow garment and label to cool to room temperature. Then try
to peel the label off with your fingernail. If you can peel it off, your iron is
not hot enough. Make sure iron is set to cotton and reapply
it for 15-20 seconds.**

**PARA APLICAR CORRECTAMENTE LA ETIQUETA CON LA PLANCHA
SIGA POR FAVOR LAS INSTRUCCIONES QUE ESTAN ABAJO:**

- 1. Ponga su plancha donde dice algodón – ¡NO VAPOR!**
- 2. Espere hasta que la plancha este caliente.**
- 3. Aplique la etiqueta sobre ropa limpia y completamente seca. Si la etiqueta se pone
sobre ropa sucia o húmeda no se adherirá completamente.**
- 4. Coloque la etiqueta en la ropa en el lugar deseado.**
- 5. Para planchar cubra la etiqueta con el paño adjunto, el imprimido debe de estar cara arriba.**
- 6. Con la plancha caliente planche firmemente sobre el paño de 15 – 30 segundos,
asegurese de que la etiqueta este completamente cubierta para que las orillas no se levanten.**
- 7. Permita que la ropa y la etiqueta se enfríe a la temperatura ambiente. Después
intente remover con la uña la etiqueta. Si usted lo pudo remover es que su planch
no estuvo lo suficiente caliente. Cerciórese de que la plancha este puesta donde
dice algodón y vuelva a aplicarlo por otros 15-20 segundos.**